

TEFAL

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA RIADU

Dôležité

- Pred použitím výrobku si najprv prečítajte bezpečnostné odporúčania.
- Tento produkt bol navrhnutý len na domáce použitie.
- Venujte čas prečítaniu každej odlišnej časti informácií o používaní a starostlivosti, aby ste so svojím produktom dosiahli najlepšie výsledky.
- Dodržiavním týchto pokynov na starostlivosť zabránite šíreniu výparov z panvice a prehriatiu jedla. Tieto výpary z varenia môžu byť nebezpečné pre zvieratá, ktoré majú veľmi citlivé dýchacie ústrojenstvo, takými sú napríklad vtáky. Odporúčame, aby ste vtáky nemali v kuchyni.
- Tento výrobok je v súlade s nariadeniami pre výrobky určené na kontakt s jedlom.

Všeobecné bezpečnostné odporúčanie

- Nikdy nenechávajte jedlo, aby sa pripravovalo bez dozoru.
- Kuchynský riad značky Tefal nie je určený na použitie deťmi, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať.
- V blízkosti sporáka dávajte pozor a používajte pokrývku alebo ochranu proti výšplechnutiu, aby ste zabránili vzniku popálenín/obarení spôsobenému výšplechnutým jedlom alebo horúcou parou.
- Kuchynský riad nechytajte vlhkou handrou, kuchynskými lapkami či držiakom na hrnce, ani ho nedávajte na vlhký povrch. Horúci kuchynský riad sa má dávať len na povrch odolný voči vysokej teplote.
- Nedávajte studenú vodu, ľad ani úplne zmrazené jedlá priamo do horúcej panvice, pretože môže dôjsť k prudkému uvoľneniu pary, ktoré môže spôsobiť popáleniny alebo iné poranenie používateľov prípadne okolo stojacich osôb. V tejto súvislosti dávajte osobitný pozor, ak panvica obsahuje horúci olej používaný počas varenia, pretože pri styku horúceho oleja s potravinami, ktoré obsahujú vodu, môže dôjsť k prudkému uvoľneniu pary.
- Nespájajte kuchynský riad, aby ste vytvorili dvojité hrniec. Tieto položky nie sú určené na tento účel a takéto používanie môže viesť k popáleninám alebo inému poraneniu používateľov alebo okolo stojacich osôb spôsobených parou.
- Riad značky Tefal by sa nikdy nemal používať v mikrovlnnej rúre.
- Neodporúča sa používať panvice na fritovanie potravín (napr. hranolky, samosa atď.)
- Nikdy nenechávajte rukoväť panvice vyčnievať ponad hranu kuchynskej dosky.
- Nikdy nedávajte horúcu panvicu na podlahe alebo v blízkosti rohu kuchynskej dosky.
- Horúce panvice dávajte dozadu na kuchynskú dosku, aby mohli bezpečne vychladnúť.
- Pri uchopení rukovätí a držiadiel sa odporúča používať kuchynské lapky.
- V prípade zapálenia jedla na panvici vypnite zdroj tepla a položte pokrývku proti požiaru alebo navlhčený uterák na panvicu a po 30 minútach ju zoberte.
- Pri príprave jedla s pomocou oleja je potrebné dávať pozor. Panvica sa nemá naplňať príliš veľmi ani sa nemá používať príliš vysoká teplota.
- Malé panvice je možno potrebné položiť opatrne na podstavec plynového sporáka, pre ktoré väčšina výrobcov plynových sporákov dodáva trojnožku.
- V prípade prehriatia riad nepresúvajte, ale ho nechajte najprv vychladnúť z dôvodu nebezpečenstva možného roztavenia hliníka v uzavretého podstavca.